Raspberry Pi を用いた無線カメラ(11ac版)

2016/07/08 rev2.0

これは Raspberry Pi を使ってリアルタイム無線カメラを作る手順説明です。 さまざまなパッケージの導入を、ディスクイメージをコピーすることで簡略化しています。 なお、このディスクイメージには無編集の GNU GPL v2 ライセンスのパッケージを含みます。



Raspberry Pi(ラズベリーパイ)は手のひらサイズの Linux コンピュータです。

HDMI に液晶画面を、USB にキーボードとマウスをつなげばパソコンと同じように使うことができます。

今回はこの Raspberry Pi に純正カメラを接続し、WiFi 経由で映像を転送するリアルタイム 無線カメラにします。

rev2.0 では 802.11ac wifi を使うことで伝送距離・画質を改善しました。

また、屋外でも十分な伝送距離を発揮します。

注: ラズパイ2、ラズパイ3では無線LANドライバが未対応のため動きません。

目次

1、	カメラの材料と必要な機材	2 P
2	CD カ ドの淮借	2 D

2、	SD カードの準備	3 F
~		

- 3、 カメラの使い方 4 P
- 4、 SSH 接続の方法 7P
- 5、 無線 lan の SSID の変更(必読) 8 P
- 6、 どうしても動かないときは? 8 P
- 7、 Tips(技術情報) 9 P

1、 <u>カメラの材料と必要な機材</u>

名称	参考価格	取り扱い先	実測
			重量(g)
Raspberry Pi A+	¥3000~	RS オンライン	23.4
	¥5800	など	
Raspberry Pi camera module	¥3400 ~	RS オンライン	4.0
	4800	など	
Planex GW450D2 (USB 無線 LAN)	¥2100~	Amazon	3.0
ドライバの関係上、指定		家電量販店	
(他製品では動作しません)			
802.11ac に対応した無線ルータ	¥3,068~	Amazon	
または		家電量販店	
Elecom WDC-867SU3S			
microSD カード(8GB 以上)	-	汎用	
推奨 [8GB class10]			
スマホ用充電器	-	地上テスト用	
もしくはスマホ用モバイルバッテリー			
5V1A 電源	¥450~	出力を	(3.5)
例: 5V1.5A DC/DC コンバータ		microUSB	
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09981/		に加工する	
5V1A 以上を供給できるならば他製品も可		必要がある	

· PC

Windows7 で動作検証済み VLC media player SSH 接続には TeraTerm を使う 2、 **SD**カードの準備

microSD カードにディスクイメージを書き込みます。

ディスクイメージの書き込みにはフリーソフトの"Win32DiskImager"を使います。 http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

青いファイルマークをクリックして、書き込むイメージファイル[RaspiCamAC .img]を選択します。

microSD カードを PC に挿入したら、スタートボタンの「コンピュータ」から microSD が認識され、

名前(G:)のように英大文字(ドライブ名)がふられていることを確認してください。

Win32DiskImagerの右上 Device を先ほど確認した英大文字に設定してください。

<u>ドライブ名の英大文字を間違えると HDD や USB メモリのデータが消えるので慎重に確</u> 認してください。

Write ボタンをクリックして書き込みます。書き込みには10分以上かかります。

😒 Win32 Disk Imager	
Image File	Device
C:/RaspiCam_release1.img	[G:¥] 🔻
Copy MD5 Hash:	
Frogress	
Version: 0.9.5 Cancel Read W	Arite Exit

すでにイメージファイルが書き込まれている場合、警告画面が出ますが Yes で続行して 構いません。

書き込みができない場合は、

- micorSD の容量が足りない
- フォーマットが必要(microSDのセクタが壊れている) などが考えられます。
 microSDをフォーマットする場合はクイックフォーマットではなく通常のフォーマットをかけてください。それでもダメなときはインターネットから SD Card Formatter をダウンロードして、上書きフォーマットを試してください。

また、Read ボタンから現在選択されている SD カードのディスクイメージを吸い出す こともできます。バックアップを取るときに活用してください。 3、 <u>カメラの使い方</u>

カメラ本体の準備をします

まず Raspberry Pi にディスクイメージを書き込んだ SD カードを差し込みます。 microSD は裏側に挿す場所があります。

microSD をカチッと音がするまで押し込むと挿さり、もう一度押し込むと抜けます。

次に、USB ポートに USB 無線 LAN を挿します。

最後に、camera module を接続します。USB と HDMI の間、camera と書かれたフラットケーブル用端子の白いコネクタがカメラの接続先です。

白い部分を上にあげ(引っ張るだけで取らない)フラットケーブルを差し込みます。フ ラットケーブルの青いテープが張ってある側が USB 側に、銀の端子が見えている側が HDMI 側に来ます。

最後に白い部品をもとの位置に押し下げるとフラットケーブルが固定され、接続完了で す。

まったく同じ端子が microSD 側にもありますが、それはディスプレイ用です。



これで、Raspberry Piには

- microSD カード
- USB 無線 LAN
- カメラモジュール

の3個が接続されました

カメラ本体の準備ができたら、まず地上側の無線ルータを起動します。 Elecom WDC-867SU3S は USB 無線子機でありながら親機モードとして使うことが出 来る機種です。親機としての使用方法は

公式から windows 用ドライバーを取得
 http://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WDC-867SU3SBK&link_type=3
 >> Windows10 上でも、Windows 用ドライバで動きます
 2、ドライバーをインストールしたら WDC-867SU3S を接続
 3、C:¥Program Files (x86)¥elecom¥Common¥ApUI.exe を起動

無線ルータのネットワークを設定します。

[デフォルト設定]

802.11ac SSID:RASPIAC 認証:WPA2-PSK 暗号化:AES PASS:raspicam5 チャンネル:任意

(WDC-867SU3S では設定できませんが) チャンネルを W56 帯のみに設定すれば、屋外でも 使用できます。 (逆に W52、W53 帯を屋外で使用することは違法 です)

無線ルータにネットワークが設定出来たら、カメラの電源を入れます。

microUSB の端子が電源です。電源は 5V1A 以上ならばスマホ用モバイルバッテリーで も 5V レギュレータでも構いません。

この microUSB に接続すると電源が自動的に入ります。また、このコードを抜くと電源が落ちます。

起動すると本体の赤 LED が点灯し、緑 LED が点滅します。起動にはしばらくかかります。

起動しなかった場合は一度 microUSB を抜いて、再度接続してみてください。

ただし、何度試しても接続できない場合は後ろのページの「5、どうしてもつながらな いときは?」を参照してください。

・microSD カードはささっているか

・カメラは正しく接続されているか

·Raspberry Pi に異常な発熱はないか

どうしてもカメラが起動しない場合、microSD カードに再度ディスクイメージを書き直 してみてください。 カメラの起動を確認したら、PC 側で受信してみましょう。 カメラ映像は VLC media player で受信できます。 https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html 起動したら左上メニューバーの メディア>ネットワークストリームを開く

ネットワークプロトコルには

http://raspicam.local:8080/?action=stream

詳細設定オプションの表示を開き

キャッシュ:50 ms (この時間分ディレイが発生するが、フレームレートは安定する) 設定したら、再生ボタンを押す。映らない場合やカクカクする場合は同じ設定手順をも う一度行う。(接続1回目はほぼ確実にカクカクします。)

▶ ファイル (F)	💿 ディスク (D)	🚏 ネットワーク (N)					
ーネットワークプロ	ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	a		_			
ネットワークURI	を入力してください。						
http://raspic	am.local:8080/?actic	n=stream		•			
http://www.	example.com/stream;	องi					
rtp://@:1234 mms://mms	t examples.com/strea⊓	nasx					
rtsp://serve	r.example.org:8080/te	estsdp					
http://www.	http://www.yourtube.com/watch?v=gg64x						
7] ≣¥⊛m≣∿⇔+-∿⊳	->.の主二 (M)						
] 詳細設定オプシ	_{ヨン} の表示 (M)						
] 詳細設定オブシ キャッシュ	ョンの表示 (M) 50 ms 🔿	開始台	寺間 00H:00m:00s.000) 🌩			
】詳細設定オプシ キャッシュ	ョンの表示(M) 50 ms 🔿	開始:	寺間 00H:00m:00s.000) 🌲			
】 詳細設定オブシ キャッシュ	ョンの表示 (M) 50 ms 🍨 同期再生する (外部:	開始5 オーディオファイルなど…)	寺間 00H:00m:00s.000)			
】 詳細設定オプシ キャッシュ 「別のメディアと MRL	ョンの表示(M) 50 ms 条 同期再生する(外部: http://raspicam.loc	開始5 オーディオファイルなど…) al:8080/?action=stream	寺間 00H:00m:00s.000)			
 ご 詳細設定オブシ キャッシュ 別のメディアと MRL オプションの硬集 	ョンの表示(M) 50 ms 美 同期再生する(外部: http://raspicam.loc	開始5 オーディオファイルなど…) al:8080/?action=stream 50	寺間 00H:00m:00s.000				
】詳細設定オプシ キャッシュ 別のメディアと MRL オプションの編集	ョンの表示(M) 50 ms 争 同期再生する(外部 http://raspicam.loc :network-caching=	開始は オーディオファイルなど…) al:8080/?action=stream 50	寺間 00H:00m:00s.000				
 ■ 詳細設定オプシ キャッシュ ■ 別のメディアと MRL オプションの編集 	ョンの表示(M) 50 ms 争 同期再生する(外部 http://raspicam.loc :network-caching=	開始5 オーディオファイルなど…) al:8080/?action=stream 50	寺間 00H:00m:00s.000 再生 (P) ▼ きゃンセ) 🍨			

カメラの電源をすぐに落とす場合は microUSB を抜きます。しかしこの方法は強制終了 にあたるので、できれば後述の SSH 接続によるコマンドラインからのシャットダウン を推奨します。

強制終了は場合によっては Raspberry Pi 本体を使用不能にする可能性があります。

また、スマホ用モバイルバッテリーを電源に使っていると、電池の消費を忘れて連続稼働し、電池が空になって強制的に電源が落ちることもあります。

モバイルバッテリーまたはリポ充電池を電源に使う場合は残量に気を付けてください。

4、 <u>SSH 接続の方法</u>

Teraterm の TCP/IP 接続を用います。	ホストネームは"	raspicam.local"	です。
----------------------------	----------	-----------------	-----

Tera Term: 新しい接続	×
● TCP/IP ホスト(サービ	T): raspicam.local 『ヒストリ(O) ス: © Telnet の SSH SSHバージョン(V): SSH2 ・ こその他 プロトコル(C): UNSPEC ・
◎シリアル(E) ボート(R): COMB: Intel(R) Active Management 🔹
ок	キャンセル ヘルプ(H)

接続に成功するとログイン画面が表示されるので

ユーザー: pi

パスワード: raspberry

で Raspberry Pi のコマンドラインにログインできます。

ここでは一般的な Raspberry Pi のコマンドが使用できます。

シャットダウン:	sudo halt
再起動:	sudo reboot
カメラ設定ファイルの変更:	sudo nano /home/pi/stream.sh
ラズベリーパイの設定:	sudo raspi-config

また、SSH 接続ができない場合は、Raspberry Pi を HDMI から液晶につないでデスクトップ PC のように扱うこともできます。

その場合、Raspberry Pi A+には USB 端子が1 つしかないので、USB ハブを使ってキーボード、マウス、USB 無線 LAN を接続する必要があります。

5、 無線 LAN の SSID の変更

デフォルトのネットワーク SSID をそのまま大会当日に使うと混信が予想されます。 大会会場では使用する SSID を変更してください。 SSH 接続を行い

sudo nano /etc/network/interfaces

するとテキストファイルの編集が開始されます。末尾2行の

allow-hotplug ra0 auto ra0 iface ra0 inet manual wpa-ssid "RASPIAC" wpa-psk "raspicam5"

この SSID とパスワードを任意に変更してください。 変更が完了したら Ctr+x 、y、Enter で編集を終了します。 地上側の無線ルータの SSID とパスワードを変更することも忘れないでください。

6、 どうしても動かないときは?

カメラが動かないときは、とりあえず microSD カードのディスクイメージをもう一度書 き込んでみてください。

◆ ディスクイメージが書き込めない
 4GBの microSD だと厳密には容量が足りない場合があります。
 ディスクフォーマット(SD Card formatter で論理サイズ調整、上書きフォーマット)
 をかけるのも手です。

◆ 緑色の LED が点灯したまま動かない
 緑色の LED は SD カード読み取り中のランプです
 これが点滅ではなく点灯したままの時は、とりあえず一度 USB を抜き、再度 USB を挿して電源を入れてみてください。
 また、microSD を差し忘れて起動した場合も緑色が点灯したままになります。
 最悪、Raspberry Pi本体が破損している可能性があります。

カメラが止まる、遅い 無線ルータと PC 間も高速通信が要求されるので、有線 LAN か 802.11ac で接続し てください。その他の無線 LAN で接続すると通信速度が低下し、本来のフレームレ ートが発揮されない場合があります。

7、 <u>Tips(技術情報)</u>

◆ Raspberry Pi camera moduleの使い方

http://www.mztn.org/rpi/rpi23.html

/home/pi/stream. sh (<u>http://neuralassembly.blogspot.jp/2013/11/raspberry-pipi-noirandroid.html</u> 参照)

#!/bin/bash
if pgrep mjpg_streamer > /dev/null
then
echo "mjpg_streamer already running"
else
LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/ /opt/mjpg-streamer/mjpg_streamer
-i "input_raspicam.so -fps 20 -q 50 -x 800 -y 480 -ex sports -awb fluorescent" -o "output_http.so -p
8080 -w /opt/mjpg-streamer/www" > /dev/null 2>&1&
echo "mjpg_streamer started"
fi

"-ex sports"は上記サイトにある露出モードをスポーツモードにするオプションである。 "-awb fluorescent"を追加してホワイトバランスを蛍光灯向けに一定とした。 上記の stream. sh を/etc/rc. local にて起動時に自動実行するようにしています。

◆ 主な使用パッケージ

・2016-05-27-raspbian-jessie-lite (Desktop 版もあります。欲しければ連絡ください)

- •kerner 4.4.11+
- ·GW-450D2 driver http://www.planex.co.jp/support/download/gw-450d2/
- •mjpg-streamer https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
- •avahi-daemon

電源はどんなものを使えばいいの? ラズパイカメラの消費電力は 5V0.4Ah(ラズパイA+にて実測)です。 5V1Ah が供給できるならば3端子レギュレータでも DCDC コンバータでもなんでもいいと思います。 例: http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09981/ いわゆるラジコン用の BEC でも代用できます。 ほとんどの場合、出力端子を自分でmicroUSBに改造する必要があります。 電子部品屋でコネクタのみを購入することもできますが、100 均のスマホ用コードを利用する方法もありま す。 Raspberry Pi A+ってどこで売ってるの?

2016年7月現在、A+の国	国内在庫は絶望的…
----------------	-----------

販売店	ネット	実店舗	Raspberry Pi A+	Camera	Camera	利用情報
	通販	販売		module	Module	
					V2	
秋月電子	0	0	在庫無し	在庫有り	在庫有り	秋葉原店舗あり
			¥3,000	¥2,852	¥3,981	
千石電商	0	0	臨時入荷	在庫有り	在庫有り	秋葉原本店あり
			¥3,241	¥4,167	¥4,352	
RS	0		入荷未定	登録抹消	在庫有り	入荷予定日は前後
オンライン			¥2,790		¥3,418	するので予測不能
チッフ゜ワン	0		未入荷	在庫有り	在庫有り	ラズパイ3の安定供給
ストッフ゜				¥3,430	¥3,400	送料安い
スイッチ	0		在庫なし	販売終了	在庫有り	
サイエンス			¥3,000		¥4,333	
マルツハ゜ーツ	0	0	納期 3~4 週間	在庫有り	在庫有り	
			¥4,670	¥4,980	¥4,250	

es 8 Megapixel Camera 🔹

>>A+を海外から買うなら、いっそ同等品のラズパイ ZERO を買ってしまった方がいいと思う ラズパイ ZERO でも動作確認しております。

今後は Raspberry Pi ZERO が中心になる、かも…?



Raspberry Pi ZERO v1.3 本体重量 :9g ラズパイ A+と互換性あり カメラを使用するには 専用ケーブルが必要

> microUSB のため OTG ケーブル (microUSB-USB 変換)が必要

ラズパイ ZERO を日本に発送してくれる海外通販サイト https://www.adafruit.com/products/3170 https://shop.pimoroni.com/products/raspberry-pi-zero 週に一度ほど再入荷するので、入荷メール登録してじっくり待とう。 ◆ カメラの画角が狭い or カメラが大きすぎる 非公式ですがこういうものもあります。試したことはないので保証はできませんが



http://www.csun.co.jp/SHOP/2014091201.html
https://www.adafruit.com/product/1937



去年のディスクイメージ/資料が欲しい/もっとこうしたほうがいい 等々… 連絡ください。 rakkannteki909@gmail.com ご意見・感想なども送っていただけると嬉しいです。

以上